

SCHÖCK NOVOMUR® LIGHT

Pokyny k provádění

Obecné pokyny

- ▶ Při pokládání musí horní strana prvku Schöck Novomur® light, jak je označeno na výrobku, vždy směřovat nahoru.
- ▶ Prvky Schöck Novomur® light lze přřízovat běžným stavebním nářadím. Délka přřízaných prvků musí odpovídat alespoň jednomu modulu, tj. min. 25 cm. Přřízané prvky nelze pokládat vedle sebe.
- ▶ Drážky a výřezy oslabující nosný průřez jsou nepřípustné (viz DIN 1053).
- ▶ Schöck Novomur® light se nesmí vyzdívat v řadách nad sebou.

Zabudování nad stropem suterénu

- ▶ Schöck Novomur® light se pokládá na vazbu do lože z normální malty MVC 5 nebo MC 10, styčné spáry na sraz, nasucho.
- ▶ Po položení je třeba vyčkat dostatečného ztuhnutí malty, aby byla zajištěna stabilita prvků během dalších prací.
- ▶ Před zděním z tvárnic na tenkou spáru je třeba ložnou spáru tvořenou prvky Schöck Novomur® light náležitě zarovnat a vyrovnat ve vodorovné rovině.

Zabudování pod stropem suterénu

- ▶ Je potřeba zajistit uložení stropu na celé ploše prvků Schöck Novomur® light.
- ▶ Dodržení normy DIN 18195, Stavební těsnící práce.